

ECUS PILOT

piłot do zdalnego sterowania zadajnikami ECUS



- 1 Naciśnij i wybierz tryb pracy (chłodzenie/grzanie/wentylacja).
- 2 Naciśnij go i zwiększ ustawienie temperatury.
- 3 Naciśnij go i zmniejsz ustawienie temperatury.
- 4 Naciśnij raz i aktywuj tryb uśpienia. Naciśnij drugi raz aby dezaktywować tryb uśpienia.
- 5 Naciśnij go i ustaw prędkość wentylatora (wolno, średnio, szybko, auto).
- 6 Naciśnij raz aby ustawić za ile godzin termostat ma się załączyć. Ilość godzin ustawiamy przyciskami 7 i 8. Drugie wciśnięcie Przycisku spowoduje ustawienie czasu po jakim termostat ma się wyłączyć. Trzecie wciśnięcie anuluje funkcję TIMER.
- 7 Zwiększenie ustawienia godziny w funkcji TIMER.
- 8 Zmniejszenie ustawienia godziny w funkcji TIMER.
- 9 Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.